



TERMÓMETRO DE PUNZÓN

para Alimentos, Cocina, Repostería e Industria



ZXYOUPING

Incluye estuche y batería.

Características:

Lectura instantánea

La pantalla LCD muestra resultados precisos de temperatura en unos segundos, el enganche hace que el termómetro de cocción perfecta para carne, aves de corral, líquidos, barbacoa, asar, hornear, hacer dulces y cualquier preparación.

Diseño:

La punta de la sonda esbelta Evita poner enormes agujeros de perforación en sus alimentos, lo que significa que los jugos de carne permanecen en la carne donde pertenecen.

Fácil de usar

Basta con insertar la sonda de temperatura larga en su comida/líquido y conseguir alimentos perfectamente cocinados cada vez. La sonda de acero inoxidable de 10 cms es lo suficientemente larga para evitar que no te quemes las manos mientras Midas. Fácil de clavar en la comida con la punta de la sonda delgada, puede obtener una temperatura más precisa y rápida.

Ampliamente utilizado

Trabajar en todo tipo de alimentos, facilita la cocción y la parrilla. Perfecto para uso en interiores o exteriores. ¡Al instante te convertiste en tu propio chef Maestro de la cocina!

Almacenamiento práctico caso

Pon tu termómetro en esta carcasa delgada y exclusiva que viene con un mango de fácil agarre.

Descripción:

- Material: acero inoxidable 304
- Color: negro
- Tamaño: 18,5 cm
- Rango de medición: -50 grados centígrados a + 300 grados centígrados (-58 A + 572 grados Fahrenheit)
- Voltaje de funcionamiento: 1,5 V
- Resolución de temperatura: 0,10/Fahrenheit
- Peso neto: 50g
- Modo de ahorro de energía: 10 minutos apagado automático función de ahorro de energía

Botón de función Descripción:

1. Encendido/apagado: botón de interruptor
- 2 C / F: Celsius / Fahrenheit de conversión
3. Mantener: función de bloqueo de temperatura, cuando pulses el botón, la temperatura se bloquea en el momento, luego pulsa la función de bloqueo para liberar
- 4 MAX / MIN: Alta temperatura y baja temperatura de memoria, presione este botón para mostrar la temperatura alta anterior, luego presione para mostrar la temperatura baja anterior, luego presione para restablecer el estado de medición de temperatura.

Contenido:

- Termómetro Digital
- Batería