



OVEROL TYVEK 500 - CHF5 DUPONT™ TYVEK



Overol Tyvek TALLAS M - L - XL
DuPont™ Tyvek® 500 - CHF5

Descripción:

- Overol con gorro de color blanco Anti fluido o impermeable, Anti estático.
- Sistema de cierre con cremallera frontal.
- Solapa sobre la cremallera.
- Ajuste elástico en muñecas, cintura y tobillos.

Protección:

- Categoría III, Tipo 5/6

Color:

- Blanco

Descripción de la Tela:

- Tyvek® es un material único de poliolefina (100% polietileno de alta densidad HDPE) no tejida construida con tecnología flashspun. El peso de la tela es de 41 g/m² y tiene tratamiento anti estático. Resistente a la penetración de partículas sólidas, aerosoles y salpicadura de líquidos. Es química y biológicamente inerte. Presenta bajo deshilachamiento y posee tratamiento anti estático. Ofrece una barrera inherente contra partículas de hasta 0.5 micras. La protección está integrada en el tejido; no posee películas o laminados que puedan sufrir abrasión o desprenderse.
- Traje de protección completo con capota, bioseguridad, en material anti fluido.
- Trae cierre y carro en nylon de una vía con solapa para mayor protección.
- Trae cauchos en sus extremidades planas de 2 cm, en puños, caucho en cintura, en botas.
- se ajusta a personas de talla más pequeña.
- Este traje ayuda para proporcionar una barrera de protección contra salpicaduras de líquidos de media presión, polvos tóxicos y contaminantes biológicos.
- Traje diseñado para que coloques encima de tu ropa o uniforme, elástico en cintura y tobillos para mayor comodidad y movilidad.
- Se puede lavar con detergente o jabón líquido.
- No tiene bolsillos para garantizar mayor protección a fluidos peligrosos